


EyeTag

Wireless Rechargeable Card Tag

ワイヤレス充電 カードタグ

User Manual


ユーザーマニュアル



HAMAKENWORKS

Part Names

各部名称



- ① ボタン
- ② ストラップホール
- ③ LED ライト
- ④ ワイヤレス充電ポイント

【仕様】

OS	iOS / iPadOS / MacOS
サイズ	54 × 85.6 × 1.7(±0.2)mm
重量	13.5g
充電	Qi ワイヤレス充電
バッテリー	100mAh ポリマー
動作時間	約 1 年 ※使用状況により異なります
動作温度	0~50℃
保存温度	-10~50℃
動作湿度	10~90% (結露なきこと)
保証期間	購入より 1 年間

【注意】

- ・高温度もしくは低温環境で本製品を使用しないでください。
- ・他人の GPS 機器の位置情報を、承諾なしで取得する行為等は法律により禁止されています。
- 【危険】
- ・本製品を分解や改造をしないでください。火災や怪我を引き起こす可能性があります。
- ・本製品を処分する際は、各自治体指定の方法で処分してください。

【警告】

- ・本製品を火中へ投入しないでください。破裂する恐れがあります。
- ・本製品を落下させたり、傷つけたり強い衝撃を与えないで下さい。電池の発熱、漏液、破裂させる恐れがあります。

【問い合わせ先】


浜田電機株式会社
 ハマケンワークスユーザーサポート
 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-9-4
 Email : support@hamakenworks.jp
 https://www.hamakenworks.jp

商標

Works with Apple バッジの使用は、製品がバッジで特定された技術で動作するよう特別に設計されており、Apple の「探す」ネットワーク製品の仕様および要件を満たすことが製品製造者によって認定されていることを意味します。Apple はこのデバイスの動作や使用または安全基準や規制基準への準拠について、一切の責任を負いません。Apple, Apple Watch, iPadOS, macOS, watchOS および Apple ロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。Find My は Apple Inc. の商標です。App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。iOS は、米国およびその他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。

【設定】

- ボタンを短く押してカードの電源をオンにします。ピープ音(ピーポーピーロー)が鳴り、同時に青いLED光が3回点滅します。




※●ボタン2回押してピープ音(ビッ!)と鳴ったら電源がONになっています。

【操作一覧】

電源 ON	ボタン 1 回押す
電源 ON 確認	ボタン 2 回押す
電源 OFF	ボタン 1 回長押し
リセット	ボタン 5 回目長押し

- iPhone の「モバイルデータ通信」、「Bluetooth」、および「位置情報」をオンにしてください。
- iPhone の「モバイルデータ通信」、「Bluetooth」、および「位置情報」をオンにしてください。
- iPhone 上で「探す」アプリを開いてください。※見つからない場合は、検索で「探す」と入力
- 「持ち物を追加」をクリックしてください。
- 「その他の対応している持ち物」を選択してください。



- iPhone が「EyeTag」を検出したら、「接続」をクリックしてください。
- 持ち物の名称を設定し「続ける」をクリックしてください。
- 絵文字を選択し「続ける」をクリックしてください。
- 内容を確認し「同意」をクリックしてください。
- 接続が成功したら、「終了」をクリックしてください。
- 「サウンドを再生」をクリックしてください。接続された EyeTag が 10 秒音を鳴らし、青い LED ライトが点滅します。

6. iPhone が「EyeTag」を検出したら、「接続」をクリックしてください。



7. 持ち物の名称を設定し「続ける」をクリックしてください。



8. 絵文字を選択し「続ける」をクリックしてください。



9. 内容を確認し「同意」をクリックしてください。



10. 接続が成功したら、「終了」をクリックしてください。



11. 「サウンドを再生」をクリックしてください。接続された EyeTag が 10 秒音を鳴らし、青い LED ライトが点滅します。



【設定削除】

12. 11 の作業画面より下部にある「持ち物を削除」をクリックしてください。



13. 「削除」をクリックしてください。



14. 再度、「削除」をクリックし、プロセスが完了するまでお待ちください。カードの音が鳴ったら、切断プロセス完了です。



15. 本体●ボタンを素早く 5 回押し、5 回目を長押しすると音と同時に青い LED ライトが点滅し工場出荷時にリセットされます。●ボタンを 3 秒以上長押しし、音(ビッピッ)と同時に青い LED ライトが 3 回点滅したら電源 OFF されます。




【充電方法】


16. Qi ワイヤレス充電器の真ん中とカードタグのマークの位置を合わせる。



17. 赤い LED ライトが点灯で充電開始。バッテリー残量がゼロの状態に充電し、1.5 時間程度で完了。




18. 緑色の LED ライトが点灯で充電完了。



【通知設定】

19. 「持ち物を探す」から設定したアイテムを選択し、「手元から離れたときに通知」をクリック。



20. 「手元から離れたときに通知」をオンにしてください。

